

Come aggiungere una telecamera IP su display interno (Tramite iVMS4200)

Titolo:	Come aggiungere una telecamera IP al posto	Versione v1.0	Data: 2 4/11/2020
Prodotto:	Videocitofono		Pagina: 1 di 3

Preparazione

1. Questa guida prende		
Tipo di stazione interna	Modello	Versione
	DS-KH8520-WTE1	V2.1.10_200713
IPC	2CD2763G1-IZS	V5.6.5_200316

Come esempi per introdurre il registro IPC al posto interno.

2. Software: iVMS-4200 versione 3.4.0.9

1. Aggiungere II display interno su iVMS4200

1) Prima di tutto bisogna aggiungere il display su iVMS-4200, inserisci il nome utente (admin) e password (utilizzata per attivare il display), quindi conferma che il dispositivo è Online.



Titolo: Come aggiungere una telecamera IP al posto interno	Versione: v1.0	Data: 24	/11/2020
Prodotto: Videocitofono		Pagina:	2 di 3

2. Aggiungere la telecamera IP sul display interno

Apriamo la configurazione remota del display interno, successivamente su INTERCOM > INFORMAZIONI SULLA TELECAMERA IP, aggiungere il nome del dispositivo della telecamera, l'indirizzo IP, impostare la porta come 554, canale n. come 1, impostare il protocollo del produttore come protocollo HIK, inserisci nome utente, password e fare salva.



Titolo: Come aggiungere una telecamera IP al posto interno	Versione: v1.0	Data: 24/11/2020	
Prodotto: Videocitofono		Pagina: 3 di 3	

Nota : Per farsi che il display supporti la telecamera, quest'ultima deve essere configurata con questi parametri. 1) Risoluzione pari o inferiore a 1280x720

2) Codifica video impostata su H.264

t

Configuration				- 0	Х
🖵 Local	Video Audio RO	N Display info. on Stream			
System	Stream Type	Sub-stream			
Network	Video Type	Video Stream			
Video/Audio	Resolution	640*360			
image	Bitrate Type	Variable			
📋 Event	Video Quality	Medium	V		
Storage	Frame Rate	20	₩ fps		
	Max. Bitrate	768	Kbps		
	Video Encoding	H 264			
	Profile	Main Profile			
	I Frame Interval	50			
	SVC	OFF	V		
	Smoothing		50 [Clear<->Smooth]		
	📄 Save				

Nota : è possibile accedere al canale NVR inserendo il numero del canale corrispondente in Canale NO e disabilitare la funzione Stream Encryption perchè l' architettura del videocitofono non la supporta.

ION	Live View	Playback	Picture	Configuration			1 adr	in G
len .	Advertication	Security Service	Default IP Casses	a Password Management				
k Rent Deltings	Ewoe 35	н						
laiteratoi	() Sam 6	aryphen						
Security								
Carrere Wanapenett	8	s e						
iser Namagement	_							
Network								
Video/Audio								
image								
Event								
Storage								
Velvicle Detection								
VCA								
Human Body Capture								

3. Guarda in diretta la telecamera sul display interno

1) Dal display premi l'icona Live View, seleziona Network Camera, li sarà possibile visionare la telecamera da te aggiunta.

